Ligando o Mundo com Qualidade

TELEFONE CLASSIC PLUS: MANUAL DE INSTRUÇÕES

Você adquiriu o aparelho CLASSIC PLUS da MELCOM.
Ao retirar seu aparelho da embalagem, deverão constar os seguintes itens:

- 1 base
- 1 monofone com cabo espiral
- 1 cabo liso para a linha
- 1 chave para o bloqueador
- 1 certificado de garantia

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

- Primeiramente, contratar o serviço de identificação de chamadas do provedor de telecomunicações local
- Conectar o cabo liso de conexão da rede de telecomunicação local e encaixe a outra extremidade na base do aparelho
- Conecte o monofone com cabo na base do aparelho
- Selecione o modo de discagem (T – P)

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Evite a exposição do telefone à luz solar
- Mantenha o telefone a uma distancia mínima de 80 cm de equipamentos que possam causar interferência (telefone sem fio, televisão, rádio, etc)
- Limpe o telefone com um pano umedecido com água, não utilize pano seco ou produtos de limpeza abrasivos (álcool, solvente, etc)
- Evite áreas onde há muita poeira para que não ocorra mau contato no telefone

CARACTERISTICAS DO TELEFONE CLASSIC PLUS

- Auto detecção de sistema múltiplo FSK/DTMF
- 38 memórias de ligações recebidas
- 5 memórias para números discados
- Ajuste de contraste
- Função de 6 dígitos para filtro de área local
- Rediscagem do ultimo numero chamado
- Pré discagem e função apagar
- Bloqueio de ligações

FUNÇÕES DO TELEFONE CLASSIC PLUS

- Ajustando a data:

1. Com o monofone no gancho, pressione uma vez a tecla SET, em seguida pressione UP ou DOWN até aparecer na tela um símbolo de SET 1 DATE
2. Pressione SET novamente, depois pressione a tecla UP ou DOWN para alterar e pressione SET para confirmar o ano
3. Aperte novamente a tecla SET e o mês irá piscar. Pressione UP ou DOWN para ajustar o mês, desse modo seguindo adiante para ajustar dia, hora e minuto

- Configurar o código de área local:

1. Pressione a tecla SET, em seguida use as teclas UP ou DOWN para selecionar a função, que na tela aparecerá piscando SET 2 CODE
2. Pressione novamente SET e na tela aparecerá COD piscando
3. Pressione UP ou DOWN para selecionar primeiro numero o código da área local e aperte SET para confirmar
4. Aperte novamente a tecla UP ou DOWN para selecionar o segundo numero, desse modo seguindo adiante para selecionar o código de área local
5. Ao termino pressione DEL para confirmar

- Configurar o código de longa distancia

1. Com o monofone no gancho, pressione a tecla SET e em seguida use as teclas UP ou DOWN para selecionar a função que na tela aparecerá SET 3 COD
2. Pressione novamente SET e na tela aparecerá PCODE piscando
3. Pressione UP ou DOWN para selecionar primeiro numero o código de longa distancia, aperte SET para confirmar. Desse modo seguindo adiante para selecionar o código de areal local

IDENTIFICADOR DE CHAMADA E REVISÃO DE N° RECEBIDOS

- Identificando o numero

O identificador irá mostrar e armazenar os números recebidos e identificados pela DTMF ou FSK. A tela mostrara REPEAT caso o numero for repetido

- Revisão do numero

Com o monofone no gancho, pressione o botão UP ou DOWN para visualizar números recebidos. Nesse momento, pressione o botão DEL para apagar o numero de telefone identificado.

- Ajustar o contraste da tela

Com o monofone no gancho, pressione a tecla SET e 7. Na tela aparecerá LCD CON 3 piscando. Selecione com a tecla BACK para ajustar o contraste, são 5 niveis para escolher

FUNÇÕES DO SEU TELEFONE CLASSIC PLUS

- Pré discagem

Com o monofone no gancho, pode Ester inserindo numero primeiro ou editando-o usando a tecla DEL, após inserir o numero, tirando o gancho para que a chamada seja completada automaticamente.

- Chave Pulso/Tom
-

O telefone sai programado de fabrica em modo pulso (decadico), a chave modo (P/T) que está localizada na lateral do telefone, permite que você possa mudar a seleção para tom (multifrequencial) caso possua uma linha CPA.

- Tecla Flash

Esta opção é usada quando o aparelho esta conectado com o sistema de PABX, ajudará a transferir a ligação para outros ramais.

- Tecla Rediscagem (REDIAL)

Esta função é útil nos casos que precise ligar novamente para o ultimo numero discado

- Bloqueador

A chave bloqueadora do telefone tem 3 posições:

1. Amarelo: as ligações não poderão ser efetuadas
2. Verde: o DDD e DDE e ligações iniciadas por 0 não serão efetuadas
3. Vermelho: Livre de qualquer tipo de bloqueio.

- Apagar Chamadas Recebidas

Tecle UP ou DOWN para selecionar a chamada que quer eliminar e em seguida confirme com a tecla DEL.